


## Fișă PRODUS - PRO-BT CLEȘTE PENTRU BUTOAI




Model/ Caracteristici	WLL (t)	Deschidere (mm)		Dimensiuni (mm)					Greutate netă (kg)
		min.	max.	H	h	M	S	W	
PRO-BT-06	0.6	30	0 - 30	350	420	570	105	260	6.5

### Metode corecte de utilizare a cleștilor pentru manipularea butoaielor



1. Cleștii trebuie aleși în funcție de greutatea butoaielor pentru a se evita suprasarcinile.
2. În timpul procesului de ridicare este strict interzisă coliziunea butoaielor.
3. Este strict interzisă staționarea sub butoaie.



1. Dacă deschiderea cleștelui prezintă o deformare mai mare de 5% față de starea inițială.
2. Dacă inelul de prindere al cleștelui prezintă o uzură mai mare de 10% față de starea inițială.
3. Dacă gura de prindere prezintă o deformare mai mare de 2.5%.
4. Dacă corpul cleștelui prezintă crăpături.
5. Dacă cleștele este ruginit și are componente blocate.